HK INTERTRADE

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม iSEW EMCAD



1. ดาวน์โหลดโปรแกรม iSEW EMCAD Setup จะได้ไฟล์ Winrar และทำการแตกไฟล์ (ปิด AntiVirus ก่อนทุกโปรแกรม)

* หากลูกค้ายังไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ สามาถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://www.winrar.in.th/download-winrar-for-windows



2. กดคลิกขวาที่โปรแกรม iSEW EMCAD Setup เลือก Extract iSEW EmCad Setup



3. จะได้โฟลเดอร์ Setup กดดับเบิ้ลคลิกเปิดเข้าไป และกดดับเบิ้ลคลิกเพื่อลงโปรแกรม



4. เลือกภาษาที่ต้องการ Select Language (Thailand, English) และเลือกพื้นที่จัดเก็บ Select the path to install เมื่อเสร็จ กด Install



5. รอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จ กด Finish



6. จะได้ตัวโปรแกรม iSEW EMCAD

* ใช้คู่กับ Dongle

ติดต่อบริการหลังการขาย

081-171-3900, 081-628-9272

ติดต่อฝ่ายการตลาด 098-558-5788

by HK INTERTRADE

/laser.hkintertrade

www.hk.co.th